

Frico TWT10521 Конвектор THERMOWARM

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 6982
Виробник: Frico
Код товару: TWT10521

від 17198 грн.

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	0,5
Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	2,2
Обігрів, сила струму, А	0,5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Розміри та вага	
вага, кг	123
Висота, мм	465
Витрата повітря, м³/год	2,5
Глибина, мм	205



Опис

Конвектор, що легко встановлюється для технічних приміщень.

Термоматт ТWT - це серія конвекторів, що легко встановлюються, призначених для систем обігріву зон технічного призначення, таких як споруди на морі, сервісні та підсобні приміщення, транспортні засоби. Конвектор серії ТWTС може також використовуватися в приміщеннях з корозійним або агресивним середовищем.

Прилади легко встановлюються в необхідному місці і, незважаючи на компактні розміри, мають значну потужність.

- Вихідна потужність: 500 - 1000 Вт
- TWT100: IP44, ТWTС: IP54

Документація

- [Страницы каталога TWT \(204,24 KB\)](#)
- [Страницы каталога TWT \(204,24 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139,21 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139,21 KB\)](#)
- [TWT DNV E-14035.PDF \(192,93 KB\)](#)
- [TWT DNV E-14035.PDF \(192,93 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWT \(141,86 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWT \(141,86 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494,75 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494,75 KB\)](#)
- [Инструкция TWT TWTC \(268,71 KB\)](#)
- [Инструкция TWT TWTC \(268,71 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TWT11021 Конвектор THERMOWARM](#)
- [Конвектор Frico TWTC30521 THERMOWARM](#)
- [Frico TWT10331 Конвектор THERMOWARM](#)